

Telefonieren mit Gigaset PRO IP DECT-Telefonen

Am Beispiel des Mobilteils **Gigaset SL610H PRO** wird das Telefonieren an einer DECT-Basisstation **Gigaset N510 IP PRO** oder einem **Gigaset N720 DECT IP Multicell System** beschrieben.

Weitere empfohlene Gigaset Mobilteile für den professionellen Einsatz: SL400H, C610H, S810H, E49H.

Hinweis: Nicht alle Funktionen stehen an allen Mobilteilen bzw. Basisstationen zur Verfügung.



- 1 **Steuertaste**
Schneller Zugang zu Menü und Telefonfunktionen
- 2 **Freisprechtaste**
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb, Wählen einleiten (lang drücken)
- 3 **Abhebtaste**
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken), Blinkt: ankommender Ruf
- 4 **Taste 1**
(Netz-)Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 5 **Sternertaste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)
Bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 6 **R-Taste**
Rückfrage (Flash), Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 7 **Display-Tasten**
Display-Funktionen aufrufen
- 8 **Nachrichtentaste**
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten, Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 9 **Auflegen-, Ein-/Austaste**
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 10 **Rautetaste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken), Bei Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 11 **Stummschaltetaste**
Mikrofon stumm schalten

Steuertaste

Im Ruhezustand:

- oder Hauptmenü öffnen.
- Telefonbuch öffnen. Lange drücken: Netztelefonbuch öffnen.
- Lautstärke regeln.
- Mobilteil an einer DECT-Basisstation:**
Liste der an derselben Basisstation angemeldeten Mobilteile öffnen.

Mobilteil an einem Gigaset N720 DECT IP Multicell System: Firmentelefonbuch öffnen.

In Menüs und Listen:

- Abhängig von der Bediensituation: Eintrag auswählen, Einstellung sichern, Aktion bestätigen.
- Eine Zeile nach oben/unten navigieren.

In Eingabefeldern:

- Schreibmarke nach oben/unten bewegen.
- Schreibmarke nach links/rechts bewegen.

Display



Display-Symbole

	Empfangsstärke		Tastatursperre eingeschaltet
	Eco-Modus aktiviert		Akku wird geladen
	Bluetooth aktiviert		Ladezustand des Akkus
	Headset angeschlossen		Netz-Anrufbeantworter
	Datengerät angeschlossen		Entgangene Anrufe
	Klingelton ausgeschaltet		Nachrichten-Liste
	Aufmerksamkeitston eingeschaltet		Entgangenen Termine

Info-Dienste: Sie können über das Menü (→) auf Info-Dienste zugreifen, wenn diese vom Administrator freigeschaltet wurden.

E-Mail-Benachrichtigung: Sie erhalten bei einer neu eingegangenen E-Mail eine Benachrichtigung im Nachrichten-Center, wenn dies beim Einrichten des E-Mail-Kontos vom Administrator festgelegt wurde (Zugriff über die Nachrichten-Taste)

Telefonieren

- Abhebetaste drücken, um mit dem Hörer zu telefonieren.
- Freisprechtaste drücken, um über Lautsprecher zu telefonieren. Wenn am Mobilteil ein Headset angeschlossen ist, bedienen Sie über diese Taste auch das Headset.

Umschalten ist jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Anrufen

- Rufnummer eingeben, Abhebetaste drücken.

Wählen abbrechen oder Gespräch beenden

- Auflegentaste drücken.

Während der Rufnummerneingabe

- < C Display-Taste drücken, um falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

Mit Kurzwahltaaste wählen

0 2 ABC 9 WXYZ

Eine Kurzwahltaaste **lang** drücken. Die für die Taste als Kurzwahl gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

Anonym anrufen

Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrücken.

- **Netzdienste** → **Nächst. Anruf anon.**

- Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch übernehmen, Abhebetaste drücken.

Anruf annehmen

Sie hören den Klingelton, die Abhebetaste blinkt. Der Anruf wird im Display angezeigt.

- Abhebetaste drücken oder zum Freisprechen drücken. Sie sprechen mit dem Anrufer.

Stummschalten, Freisprechen, Klingelton

Stummschalten

-  Stummschaltetaste während des Gesprächs drücken. Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

Freisprechen ein-/ausschalten

Einschalten beim Wählen:

-   Nummer eingeben und Freisprechtaste drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln:

-  Freisprechtaste drücken.

Während eines Gesprächs das Mobilteil in die Ladeschale stellen:

-  Die Freisprechtaste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Lautstärke von Hörer, Lautsprecher oder Headset ändern

-  Steuertaste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen.
-  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Klingelton auf Dauer ausschalten

-  Stern- und Dreieckstaste **lang** drücken. Erneut drücken, um den Klingelton wieder einzuschalten.

Anruflisten

Es werden angenommene, entgangene und abgehende (Wahlwiederholungsliste) Anrufe gespeichert.

Rufnummer aus Anrufliste wählen

-  Abhebetaste drücken, um Wahlwiederholungsliste zu öffnen **oder**
-    Anruflisten über das Menü öffnen und gewünschte Liste auswählen.

Der letzte (neueste) Anruf bzw. die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

-  Ggf. einen anderen Eintrag auswählen.
-  Abhebetaste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Eintrag aus Anrufliste ins lokale Telefonbuch übertragen

-  In der Liste zum gewünschten Namen blättern.
-  **Optionen** drücken.
-  Eintrag **Nr. ins Telefonbuch** wählen und mit **OK** bestätigen.

Das Telefonbuch öffnet sich. Sie können einen neuen Eintrag im Telefonbuch erzeugen oder einen bestehenden ändern.

Telefonbuch

Rufnummer wählen

-  Telefonbuch über Steuertaste  öffnen.
-  In der Liste zum gewünschten Namen blättern.
-  Abhebetaste drücken. Sind mehrere Nummern eingetragen, gewünschte Nummer mit  auswählen und Abhebetaste  erneut drücken. Die Nummer wird gewählt.

Hinweis: Wenn Online-Telefonbücher und/oder ein Firmentelefonbuch eingerichtet sind, können Sie auch darin nach Rufnummern suchen (siehe Bedienungsanleitung).

Neuen Eintrag erstellen

-  **<Neuer Eintrag>**
 - ▶ Mehrzeilige Eingabe:
Vorname, Nachname etc.
CLIP-Melodie (VIP): Adressbucheintrag als **VIP** markieren, indem Sie ihm einen Klingelton zuweisen.
 -  Von Feld zu Feld navigieren.

Sichern Telefonbucheintrag sichern.

Zur Eingabe von Text siehe Bedienungsanleitung.

Neuer Eintrag	
Vorname:	
Nachname:	
Tel. (Privat):	
	Abc
< C	Sichern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Rückfrage

Sie wollen während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen. Das erste Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage bzw. eine Wartemelodie.

Rückfr. Während eines Gesprächs Display-Taste drücken.

Hinweis: Dies ist nicht möglich, wenn es sich um ein internes Gespräch zwischen Mobilteilen an derselben Basisstation handelt.

 Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Wenn er sich nicht meldet, drücken Sie auf **Beenden**, um zum ersten Gesprächspartner zurückzukehren.

Rückfrage beenden

Optionen → **Gespräch trennen**
Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Makeln

Sie sprechen mit einem Teilnehmer; ein weiterer wird gehalten, weil Sie beispielsweise einen anklopfenden Anruf angenommen oder ein Gespräch in Wartstellung gesetzt haben. Beide Teilnehmer werden angezeigt. Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen.

 Mit Steuertaste zwischen den Teilnehmern wechseln.

Der Partner, mit dem Sie gerade sprechen, ist mit  gekennzeichnet.

Momentan aktives Gespräch beenden

Optionen → **Gespräch trennen**

Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

Hinweis: Wenn Sie zwei Teilnehmer in der Leitung haben, können Sie keine Rückfrage mehr starten.

Konferenz

Hinweis: Gilt nur für Gigaset N510 IP PRO.

Sie führen ein Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer angenommen. Sie können mit maximal zwei Partnern gleichzeitig sprechen.

Konfer. Sie und die beiden Gesprächspartner (beide mit  gekennzeichnet) können sich hören und unterhalten.

Konferenz beenden

Einzeln Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

 Auflegentaste drücken, um das Gespräch mit beiden Teilnehmern zu beenden.

Anruf weitergeben

Sie sprechen mit einem Teilnehmer und wollen das Gespräch an einen dritten weitergeben.

Rückfr. Display-Taste drücken.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt. Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden.

In der Konfiguration des Telefons ist festgelegt, wie ein Gespräch übergeben wird:

Wenn Anrufweitergabe mit der R-Taste aktiviert ist:

 R-Taste drücken. Das Gespräch wird weitergegeben.

Wenn Anrufweitergabe durch Auflegen aktiviert ist:

 Auflegentaste drücken (auch vor dem Mel-den), um das Gespräch weiterzugeben.

Anklopfen

Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfon. Sie können das Gespräch annehmen oder ablehnen.

Abheben Anruf annehmen.

Abweisen Anruf ablehnen.

Hinweis: Sie können auch die Auflegentaste  drücken, um den aktuellen Anruf zu beenden, und danach die Abhebentaste  drücken, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

Anruf umleiten

 →  **Netzdienste** → **Anrufwefterschl.**

▶ Mehrzeilige Eingabe:

Status Anrufwefterschlaltung ein-/ausschalten.

An Telefon-Nr.

Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

Wann Zeitpunkt wählen: **Sofort**, **Bei Besetzt** oder **Bei Nichtmelden**.

OK Anrufwefterschlaltung aktivieren und **Senden**.

Besondere Tasten und Tastenbelegungen

Nachrichtentaste

Mit der Nachrichtentaste  öffnen Sie das Nachrichten-Center.

 Sprachnachrichten (Netz-Anrufbeantworter)

 Entgangene Anrufe

 E-Mails

 Entgangene Termine

Gibt es für eine dieser Nachrichtenarten einen neuen Eintrag, blinkt die Nachrichtentaste .

Zifferntasten – Kurzwahlfunktion

Sie können auf die Zifferntasten  und  -  eine Rufnummer speichern, die dann mit einem einzigen Tastendruck gewählt werden kann.

,  ...  Zifferntaste **lang** drücken.

Display-Tasten – Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Die linke und rechte **Display-Taste** sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken. Die Liste mit Tastenbelegungen öffnet sich.

▶ Funktion auswählen und **OK** drücken.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht für alle Mobiltelefon-Typen zur Verfügung.

Tastenkombinationen

Für den Zugriff auf Funktionen der Telefonanlagen Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* Δ 2 ABC	+ Rufnummer	Telefonat als privat markieren.
* Δ 3 DEF 2 ABC	+ Gruppen-ID	Bei der Gruppe anmelden.
* Δ 3 DEF 3 DEF	+ Gruppen-ID	Von der Gruppe abmelden.
* Δ 6 MNO	+ Kurzwahl	Rufnummer mit Kurzwahl anrufen.
* Δ 7 PQRS 7 PQRS	+ Login-ID	Am Telefon anmelden.
* Δ 7 PQRS 8 TUV	+ Login-ID	Vom Telefon abmelden.
* Δ 7 PQRS 9 WXYZ		Alle Benutzer vom Telefon abmelden.
* Δ 8 TUV	+ int. Rufnummer	Anrufe für Benutzer mit dieser Rufnummer übernehmen.
* Δ 8 TUV		Zufällige Rufübernahme.
* Δ 9 WXYZ	+ Voicemail-Box-ID	Sprachnachrichten abfragen.
* Δ * Δ * Δ	+ Ziffer	Rufaufbau über Leitung mit entsprechendem Leitungspräfix

Während des Telefonats

* Δ * Δ	Call2Go: Gespräch auf Ihre anderen Telefone legen.
	Hinweis: Erst ab Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO Software-Version 5 verfügbar.
* Δ 1 ∞	Telefonat mitschneiden und als Voicemail versenden.
* Δ 2 ABC	+ Rufnummer Gespräch mit Rückfrage übergeben.
* Δ 3 DEF	Konferenz mit einem aktiven und einem gehaltenen Teilnehmer einleiten.
	Hinweis: Erst ab Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO Software-Version 5.1 verfügbar.

Zusätzliche Dienstmerkmale

* Δ 0 ∞ 1 ∞ 1 ∞	+ Zielrufnummer	Generelle Umleitung für alle Anrufe (Immer) auf die Zielrufnummer einschalten.
* Δ 0 ∞ 1 ∞ 0 ∞		Umleitung aufheben.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 1 ∞	+ Zielrufnummer	Umleitung aller Anrufe bei Besetzt auf die Zielrufnummer einschalten.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 0 ∞		Umleitung aller Anrufe bei Besetzt ausschalten.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 1 ∞	+ Zielrufnummer	Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) auf die Zielrufnummer einschalten.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 0 ∞		Umleitung aller Anrufe bei Zeitüberschreitung (Nichtmelden) ausschalten.
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 1 ∞		Rückruf bei Besetzt einschalten.
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 0 ∞		Rückruf bei Besetzt ausschalten.
* Δ 0 ∞ 8 TUV	+00 bis 99 (Warteplatz-ID)	Einen gehaltenen Anrufer auf einem Warteplatz parken oder aus dem Warteplatz holen.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 1 ∞		Ruhe (DND) für alle Telefone einschalten.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 0 ∞		Ruhe (DND) für alle Telefone ausschalten.

Konferenzsteuerung

* Δ	Sprachmenü der Steuerungsoptionen aufrufen.
* Δ 1 ∞	Stummschaltung (Mikrofon) aktivieren und deaktivieren.
* Δ 2 ABC	Sich zu Wort melden, wenn vom Moderator stumm geschaltet.
* Δ 3 DEF	Moderator: Konferenz sperren und entsperren.
* Δ 4 GHI (... 4 GHI) 8 TUV	Hörerlautstärke stufenweise verringern. [8 TUV] = speichern.
* Δ 6 MNO (... 6 MNO) 8 TUV	Hörerlautstärke stufenweise erhöhen. [8 TUV] = speichern.
* Δ 7 PQRS (... 7 PQRS) 8 TUV	Mikrofonlautstärke stufenweise verringern. [8 TUV] = speichern.
* Δ 9 WXYZ (... 9 WXYZ) 8 TUV	Mikrofonlautstärke stufenweise erhöhen. [8 TUV] = speichern.